



	Iris sluiten
	Iris openen
	Licht aan/uitschakelen
	Sproeier activeren
	Wiser aan/uitzetten

Noot: De hierboven beschreven functies zijn alleen van toepassing als de telemetrie ontvanger deze opties ondersteunt.

### LCD Display

Het keyboard heeft een LCD display welke de datum, tijd en de unit naam en nummer weergeeft.

### Contrast aanpassen van het the LCD display

Om het contrast van het display aan te passen volg de volgende handelingen:

1. Druk op de UNIT SELECT toets
2. Druk op de \_ of \_ toets om het contrast te veranderen van 1 tot 15 (standaard instelling is 8)
3. Druk nogmaals op de UNIT SELECT toets om terug te gaan naar normale bediening.

### Kalibreren van de joystick

De joystick kalibreert zichzelf als deze op spanning wordt gezet, als een gekozen telemetrie camera blijft bewegen als de joystick in het midden staat koppel het keyboard los en sluit deze weer aan.

### Aanpassen van het keyboard nummer

Het kan nodig zijn het keyboard nummer te veranderen als er meerdere keyboards op één locatie worden gebruikt. Om het keyboard nummer te veranderen volg de volgende stappen:

1. Sluit het keyboard aan terwijl de UNIT SELECT toets ingedrukt is.
2. Druk op een camera toets op het keyboardnummer te selecteren.
3. Het keyboard nummer is nu geconfigureerd.



## KBS3 Remote Keyboard Installatie en bediening handleiding

Dedicated Micros UK,  
11 Oak Street, Swinton,  
Manchester  
M27 4FL UK  
Tel: ++44 (0) 161 727 3200  
Fax: ++44 (0) 161 727 3300

Dedicated Micros USA,  
3800 Concorde Parkway,  
Suite 100, Chantilly,  
Virginia 20151  
USA  
Freephone: 800 864 7539  
Tel: (703) 904-7738  
Fax: (703) 904-7743

Dedicated Micros Europe,  
Neckarstraße 15a,  
41836 Hückelhoven,  
Germany  
Tel: ++49 243 352 580  
Fax: ++49 24 33 52 58 10

Dedicated Micros Asia  
16 New Industrial Road,  
#03-03 Hudson  
TechnoCentre,  
Singapore 536204  
Tel : +65 62858982  
Fax : +65 62858646

Dedicated Micros Australia,  
5/3 Packard Avenue, Castle  
Hill,  
NSW 2154  
Australia  
Tel: ++612 9634 4211  
Fax: ++612 9634 4811

Dedicated Micros Malta,  
UB 2, San Gwann Ind. Est.,  
San Gwann,  
Malta  
Tel: ++356 21 483 673  
Fax: ++356 21 449 170


 **DEDICATED MICROS**  
[www.dedicatedmicros.com](http://www.dedicatedmicros.com)

## Aansluiten van het keyboard

Het keyboard word geleverd met 2 meter rs485 bus kabel, om het keyboard op de rs485 bus van de Digital Sprite 2 aan te sluiten.

Het keyboard mag ook op een grotere lengte worden aangesloten, tot 1500 meter is mogelijk al er gebruik word gemaakt van 2 junction boxes (DM/JBX), een 12V 1A voeding en cat5 twisted pair kabel.

Het keyboard kan worden aangesloten op maximaal 16 Digital Sprite 2 units, en meerdere keyboard kunnen worden aangesloten op een enkele Digital Sprite 2



Bediening van de Digital Sprite 2 met het keyboard

Het keyboard heeft dezelfde mogelijkheden als de bediening op de Digital Sprite 2 zelf, maar heeft de volgende extra opties:

- Bediening van of telemetrie gestuurde camera's welke zijn aangesloten op de Digital Sprite.
- Bediening van meerdere units van één enkel keyboard.
- Paniek alarm functie.

### Omschrijving van de toetsen:

Toets	Functie
HOLD	stilstaand beeld aan/uitzetten
LIVE	Selecteert de Live mode
SPOT	Selecteert de bedingung van de spot monitor
FULL	Selecteert volledig beeld weergave

	Zet de sequence aan en uit, Ingedrukt houden om de sequence aan te passen.
	Selecteert picture in picture weergave, Ingedrukt houden om de weergave aan te passen.
	Selecteert quad weergave, Ingedrukt houden om de weergave aan te passen.
	Selecteert multiscreen weergave, nogmaals indrukken om te schakelen naar 9, 8+2, 12+1, en 16 weergave. Ingedrukt houden om de weergave aan te passen.
PANIC	Paniek alarm aan en uit, het keyboard zal piepen en er zal een alarm conditie zijn als het paniek alarm geactiveerd is.
UNIT	Druk op de 'UNIT SELECT' gevolgd door de camera toets om in te loggen op een andere unit.
*	Druk op de * toets om in de telemetrie commando's te komen voor bepaalde type ontvangers.
MENU	Druk op de MENU toets om in het gebruiker menu te komen. Houd de menu toets ingedrukt om in het installateur menu te komen.
EVENT	Indrukken om in het gebeurtenissen geheugen te komen, ingedrukt houden om in het gebeurtenis filter te komen.
GOTO	Indrukken om naar een desbetreffende tijd te gaan.
COPY	Ingedrukt houden om naar het copy menu te gaan (zie 'Bediening handleiding van de Digital Sprite 2' voor meer details voor het kopiëren naar CD)
ENTER	Indrukken om een waarde te bevestigen. Voorbeeld, preset 01 kan worden ingevuld als preset 1[ENTER]
◀ ▶ ▶▶	Gebruik deze toetsen om beelden af te spelen.
1..16	Camera toetsen, indrukken om desbetreffende camera weer te geven.
PRESET	Druk op de 'PRESET' gevolgd door een presetnummer om een preset op te roepen. (camera 10 is nummer 0), v.b. Preset 20 is camera 2 en camera 10. Ingedrukt houden om en preset op te slaan.
	Zoom in (Of draai de joystick rechtsom)
	Zoom out (Of draai de joystick linksom)
PATROL	Inrukken om de patrol functie aan of uit te zetten
FOCUS NEAR	Indrukken om dichtbij te focuseren
FOCUS FAR	Indrukken om veraf te focuseren
AUTO PAN	Inrukken om de auto-pan functie aan of uit te zetten